



SANDUICHEIRA

MANUAL DE INSTRUÇÕES



Modelo: 2144PS

220-240V ~ 50-60Hz 750W

Leia atentamente estas instruções antes da primeira utilização do produto e guarde-as para futura consulta.



DESCRIÇÃO DO PRODUTO



- A. Pega da sanduicheira
- B. Corpo da sanduicheira
- C. Sinalizador luminoso de controlo termostático
- D. Placas de aquecimento
- E. Fecho de segurança
- F. Pés antiderrapantes
- G. Cabo e ficha
- H. Acessório para arrumação do cabo

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Estas instruções são muito importantes. Leia atentamente este manual de instruções antes de utilizar o aparelho, e guarde-o à mão para posteriores consultas.

- O Fabricante não se responsabiliza por uma utilização inadequada do produto, ou qualquer outra utilização que não esteja descrita neste manual.

- Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, desembale o produto e verifique que está em perfeito estado. Caso contrário, não utilize o aparelho e dirija-se ao local de aquisição, visto que a garantia cobre qualquer dano de origem ou defeito de fabrico.

- Este produto destina-se exclusivamente a uma utilização doméstica e similar. Não utilize com intempéries, nem o deixe exposto a agentes climáticos como chuva, neve, sol, etc.

- Não utilize utensílios metálicos nas placas de aquecimento, visto que estes podem danificar o revestimento antiaderente.

- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade de 8 anos e superior e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento, apenas e só, se lhes for dada supervisão ou instrução apropriada relativamente ao uso do aparelho de uma maneira segura e de forma que compreendam os perigos envolvidos.

- As crianças não devem brincar com o aparelho.

- A limpeza e a manutenção pelo utilizador não deverão ser efetuadas por crianças, salvo por crianças com idade superior a 8 anos e sempre supervisionadas.
- Mantenha o aparelho e o seu cabo fora do alcance das crianças menores 8 anos.
- As crianças devem ser supervisionadas para assegurar que não brincam com o aparelho.
- Antes de ligar o aparelho à corrente elétrica, verifique se o mesmo, o seu cabo e a sua ficha estão em perfeito estado. Além disso, verifique se a tensão indicada no aparelho é compatível com a sua instalação elétrica.
- Se detetar que o cabo de alimentação ou a ficha estão danificados, não utilize o aparelho, nem tente substituí-los por si próprio. Dirija-se diretamente ao respetivo serviço de pós-venda da loja onde adquiriu o aparelho, de modo a que o serviço técnico autorizado do fabricante os possa substituir corretamente e evitar um perigo.
- Não enrole o cabo à volta do aparelho nem o deixe entrar em contacto com as superfícies quentes do aparelho.
- Não meta o aparelho nem nenhuma parte do mesmo dentro de água ou outro líquido.
- Para desligar o aparelho da corrente elétrica, não puxe o cabo, puxe sempre devidamente a ficha, e certifique-se de que o aparelho está previamente desligado.
- Se o seu aparelho sofreu uma queda ou então caiu

água ou outro líquido em cima dele, não o utilize nem tente repará-lo. Leve-o ao serviço técnico autorizado.

- Não movimente o aparelho quando este estiver a funcionar, nem toque nas partes quentes do mesmo, dado que pode provocar danos e queimaduras.

- Desaconselhamos o uso de adaptadores, fichas e/ou cabos de extensão. Se esses elementos forem indispensáveis, use apenas adaptadores simples ou múltiplos e extensões que respeitem as normas de segurança vigentes, tentando não ultrapassar o limite de potência indicado no adaptador e/ou no cabo de extensão.

- Nunca deixe o cabo do aparelho pendurado nem em contacto com partes quentes.

- Para sua segurança e um melhor funcionamento do aparelho, utilize sempre acessórios e peças sobresselentes indicadas pelo fabricante.

- Utilize o aparelho numa superfície plana, lisa e horizontal e que possa suportar altas temperaturas.

- **ATENÇÃO:** Em superfícies em que o calor pode ser um problema, recomenda-se uma base termoisolante e termoresistente.

- Não deixe o aparelho em cima ou próximo de um aquecedor a gás ou eléctrico quente, dentro ou junto a um forno quente ou um forno micro-ondas.

- Deixe espaço suficiente por cima e dos lados do aparelho para uma correcta circulação do ar.

- Não permita que o aparelho entre em contacto com cortinas, papéis pintados, panos de cozinha, ou outros materiais inflamáveis durante o funcionamento.

- Desenrole completamente o cabo de alimentação para evitar o sobreaquecimento.

- Este aparelho só se desliga completamente quando desligado da corrente elétrica. Desligue-o da corrente elétrica sempre que tiver finalizado o seu uso, antes de proceder à sua limpeza e se o mesmo não funcionar correctamente.

- Não utilize o aparelho com as mãos ou pés húmidos, nem com os pés descalços.

- Não utilize o aparelho em conjunto com um temporizador ou outro dispositivo que ligue o aparelho automaticamente.

- Na eventualidade de uma emergência desligue imediatamente a ficha da corrente elétrica.

ATENÇÃO: A alta temperatura das placas de aquecimento quando o aparelho está em funcionamento pode provocar queimaduras. Manipule-o com precaução.

-Não deixe o aparelho sem supervisão durante a utilização.



ATENÇÃO: As paredes do artigo podem aquecer durante e depois de ser utilizado

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

-Antes da primeira utilização, limpe as placas de aquecimento com um pano húmido e seque-as com um pano seco.

-Após a secagem, unte-as levemente com manteiga ou esfregue-as com um papel de cozinha ligeiramente embebido em óleo alimentar.

-Ao ligar o aparelho à corrente elétrica, o sinalizador luminoso de controlo termostático com a luz vermelha acende, indicando que as placas estão em aquecimento.

-Após uns breves instantes, o sinalizador luminoso de controlo termostático com a luz verde acende, indicando que as placas atingiram

a temperatura correcta para começar a tostar.

-Nota: Durante todo o processo de tostagem das sanduíches, os sinalizadores luminosos de controlo termostático com a luz verde e vermelha mantêm-se acesos, sendo que a luz verde só se volta a apagar para indicar que as sanduíches estão prontas.

-Após o sinalizador luminoso de controlo termostático com a luz verde acender, abra o fecho de segurança, levante a tampa superior com precaução e introduza a sanduíche com cuidado para não se queimar nas placas.

-Em seguida, feche a tampa superior com cuidado e tranque o fecho de segurança com a tampa inferior na pega da sanduicheira. Em poucos minutos e após o sinalizador luminoso de controlo termostático com a luz verde se apagar, as sanduíches estarão prontas. Se desejar que a sanduíche fique mais tostada, deixe-a dentro da sanduicheira até ao ponto desejado.

-Retire a sanduíche com um utensílio de madeira ou plástico, para desta forma não danificar o revestimento antiaderente das placas de aquecimento.

-Depois de cada utilização, desligue o aparelho da corrente elétrica.

LIMPEZA E ARMAZENAMENTO

-Antes de proceder à sua limpeza, deve assegurar-se que o aparelho está desligado da corrente elétrica.

-Deixe o aparelho arrefecer completamente antes de o limpar.

-Não utilize detergentes abrasivos nem produtos que possam danificar o aparelho.

-NUNCA META O APARELHO DENTRO DE ÁGUA OU DE OUTRO LÍQUIDO.

-Limpe a parte exterior e a parte interior (placas de aquecimento) do aparelho utilizando primeiro um pano ligeiramente humedecido e de seguida um pano seco.

-Não guarde o aparelho se este ainda estiver quente.

-Guarde o aparelho em lugar seguro.

DADOS TÉCNICOS

220-240V ~ 50-60Hz 750W



Este produto está conforme as Directivas EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU, ROHS 2011/65/EU & ROHS 2015/863/EU.

GARANTIA

1. Em caso de falta de conformidade do produto com o contrato, o consumidor tem direito a que esta seja repostada sem encargos.

2. Entende-se por falta de conformidade qualquer defeito de origem ou fabrico do produto (defeito existente à data da entrega do bem).

3. Este produto tem uma garantia de 3 (três) anos, contados a partir da data da compra pelo consumidor, e apenas para defeitos de origem ou de fabrico.

4. O 3.º ano de garantia só é aplicável se o consumidor demonstrar que a falta de conformidade/defeito do produto existia à data da compra ou entrega do bem.

5. A presente garantia não abrange danos causados por utilização negligente, uso indevido, acidente, não cumprimento das instruções do fornecedor, modificação ou reparação não autorizada do aparelho, nem encargos com a manutenção e reparação do produto não decorrentes da aplicação da garantia.

6. A garantia só é válida se, aquando da denúncia da falta de conformidade do produto ao vendedor, o consumidor apresentar a fatura original da compra, devendo apresentar a caixa de origem e respetivos acessórios.

7. Para efeitos de utilização da presente garantia, o consumidor deverá entregar o produto no estabelecimento onde foi adquirido.

8. Em caso de reparação do produto, e decorrido que esteja o prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, contados da comunicação do vendedor ao consumidor para levantar o mesmo, sem que este assim proceda, o vendedor dará ao produto o destino que entender, sem que daí possa decorrer qualquer direito de indemnização ou compensação para o consumidor.

9. A presente garantia é gratuita e decorre automaticamente da compra do produto.

RECICLAGEM DO PRODUTO - MEIO AMBIENTE



Os resíduos de produtos elétricos não devem ser eliminados juntamente com outros resíduos domésticos. Por favor entregue-os no ecocentro municipal mais próximo sempre que exista, ou nos Pontos de Recolha específicos para o efeito, nos locais de venda. Consulte as autoridades locais ou o seu vendedor para obter aconselhamento sobre o encaminhamento do resíduo. Este resíduo pode apresentar um perigo para o meio ambiente. Os materiais de embalagem do aparelho (sacos de plástico, caixa de cartão) são recicláveis e apresentam riscos potenciais. Mantenha-os fora do alcance das crianças.



Este aparelho pode representar um risco de segurança se estas instruções de utilização e concelhos de segurança forem ignoradas.

Este manual de utilização também pode ser encontrado em:
www.intermarche.pt