



FRITADEIRA DE AR QUENTE MANUAL DE INSTRUÇÕES



Modelo: 1507PS

220-240V ~ 50-60Hz 1450W

Leia atentamente estas instruções antes da primeira utilização do produto e guarde-as para futura consulta.



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- a. Gaveta para alimentos
- b. Pega de toque frio
- c. Ecrã de comandos



Tabela de Tempo e Temperatura de confecção dos 8 programas predefinidos.

1. Pizzas

2. Batatas

3. Marisco

4. Peixe

5. Coxas de galinha

6. Filé de vitela

7. Costeleta

8. Vegetais

	Min-Máx (g)	Timer (min)	Temperature (°C)
1. 	100-400	10-20	200
2. 	100-600	20-28	200
3. 	100-400	10-15	180
4. 	100-400	10-15	180
5. 	100-400	15-25	180
6. 	100-400	8-20	180
7. 	100-400	15-20	180
8. 	100-400	10-20	180

*A metade do tempo de preparação, mexa os ingredientes, agitando-os e misturando-os, para que se cozinhem todos por igual.

Adicione 1/2 colher de sopa de óleo.

FRITADEIRA DE AR QUENTE

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

-Estas instruções são muito importantes. Leia atentamente este manual de instruções antes de utilizar o aparelho, e guarde-o à mão para posteriores consultas.

-O fabricante não se responsabiliza por uma utilização inadequada do produto, ou qualquer outra utilização que não esteja descrita neste manual.

-Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, desembale o produto e verifique que está em perfeito estado. Caso contrário, não utilize o aparelho e dirija-se ao local de aquisição, visto que a garantia cobre qualquer dano de origem ou defeito de fabrico.

-Este produto só está indicado para uso doméstico. Não utilizar o aparelho ao ar livre. Não utilize o aparelho à intempérie. Não deixe o aparelho exposto a agentes climáticos como chuva, neve, sol, etc.

-Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade de 8 anos e superior e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento, se lhes for dada a supervisão ou instruções apropriadas relativamente ao uso do aparelho, de uma maneira segura e compreendam os perigos que envolve.

- As crianças não devem brincar com o aparelho.
- A limpeza e a manutenção a realizar pelo utilizador, não devem ser realizadas pelas crianças, a menos que sejam maiores de 8 anos e estejam sob supervisão.
 - Manter o aparelho e o seu cabo fora do alcance das crianças menores de 8 anos.
 - As crianças devem ser supervisionadas para assegurar que não brincam com o aparelho.
 - Antes de ligar o aparelho à corrente eléctrica, verifique que o cabo e a ficha estão em perfeito estado.
 - Se detectar que o cabo de alimentação ou a ficha estão danificados, não utilize o aparelho, nem tente substituí-los por si próprio. Dirija-se directamente ao serviço técnico autorizado onde os podem substituir correctamente, a fim de evitar um perigo.
 - O cabo de alimentação não pode estar nem em contacto nem perto das partes quentes do aparelho.
 - Não coloque o aparelho nem nenhuma parte do mesmo dentro de água ou outro líquido.
 - Para desligar o aparelho da corrente eléctrica, não puxe pelo cabo, puxe sempre pela ficha.
 - Se o seu aparelho sofreu uma queda ou caiu água ou outro líquido em cima dele, não o utilize nem tente repará-lo. Leve-o ao serviço técnico autorizado.
 - Não movimente o aparelho quando este estiver a funcionar, nem toque nas partes quentes do

mesmo, dado que pode provocar danos e queimaduras.

-Nunca deixe o cabo do aparelho pendurado nem em contato com partes quentes.

-Para sua segurança, e um melhor funcionamento do aparelho, utilize sempre acessórios e peças sobresselentes fornecidas pelo fabricante. Desaconselhamos o uso de adaptadores, fichas e/ou cabos de extensão.

Se esses elementos forem indispensáveis, use apenas adaptadores simples ou múltiplos e extensões que respeitem as normas de segurança vigentes, tentando não ultrapassar o limite de potência indicado no adaptador e/ou no cabo de extensão.

-Utilize o aparelho numa superfície plana, lisa, horizontal e que possa suportar altas temperaturas.

ATENÇÃO: Em superfícies em que o calor pode ser um problema, recomenda-se utilizar uma base termoisolante.

-Deixe espaço suficiente por cima e laterais do aparelho para uma correta circulação do ar.

-Não permita que o aparelho entre em contato com cortinas, papeis de parede, panos de cozinha, ou outros materiais inflamáveis durante o funcionamento.

-Não use o aparelho com as mãos húmidas ou com os pés descalços.

-Desenrole completamente o cabo de alimentação para evitar o sobreaquecimento.

-Não deixar a máquina a funcionar sem vigilância.

ATENÇÃO: As paredes da fritadeira podem ficar quentes durante e após o uso.

-Nunca insira nenhum acessório na fritadeira de ar quente que não resista a altas temperaturas (como o caso de placas de plástico).

-Não utilize o aparelho associado a um programador, temporizador ou outro dispositivo que o ligue automaticamente.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

-Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, limpe-o com um pano húmido, e faça-o funcionar vazio para eliminar o cheiro a artigo novo. Recomenda-se ajustar a temperatura para os 200°C durante 3-5 minutos.

Quando ligar o aparelho à eletricidade o botão táctil  ligar/desligar- ON/OFF, vai iluminar-se.

-Aperte o botão  ligar/desligar-ON/OFF e aparecerá sobre o ecrã digital todas as opções de cozedura, tempo e temperatura.

-A pega dispõe de um botão de segurança que evita que a gaveta se mova durante o seu funcionamento.

-Para começar a fritar/assar, coloque o alimento no interior da gaveta de cozedura. Adicionar uma colher de óleo, depois seleccione o tipo de alimento desejado.

-Automaticamente, aparecerá no ecrã a temperatura e o tempo.

-Se desejar, poderá ajustar a temperatura e o tempo pressionando os botões luminosos do ecrã, ou seleccionar o programa de cozimento predeterminado.

-Quando seleccionada, qualquer das opções anteriores, deverá pressionar o botão  INICIAR/PLAY e iniciará o cozimento.

•NOTA: Você também pode remover a gaveta para verificar e agitar os ingredientes durante o processo de cozimento. Quando a gaveta for colocada novamente, a máquina continuará a operar com as configurações seleccionadas.

-O aparelho termina automaticamente, e alerta através de um aviso sonoro quando o tempo terminar.

-No caso de desejar interromper o processo, aperte o botão  de ligar/desligar -ON/OFF .

-Para evitar queimaduras ao extrair o alimento, aconselha-se a utilizar luvas de cozinha durante a manipulação.

-Depois de cada uso, desligue o aparelho da corrente elétrica.

LIMPEZA E ARMAZENAMENTO

-Produto para uso alimentício.

-Antes de limpar o aparelho, assegure-se de que este está desligado da corrente eléctrica.

-Antes e depois de cada uso, limpar o produto com água e sabão/detergente para loiças, mergulhe os utensílios em água com sabão/detergente para loiças e deixe-os secar.

-Não utilize detergentes abrasivos.

-Deixe o aparelho arrefecer antes de o limpar.

-Não lavável na máquina de lavar loiça.

ADICIONE SABÃO/DETERGENTE PARA LOIÇAS (2 ML) E ENCHA A GAVETA E A GRELHA DA FRITADEIRA COM ÁGUA PARA RETIRAR OS RESTOS DE COMIDA E GORDURA, LIGUE A FRITADEIRA A 180° E AQUEÇA POR 10 MINUTOS, DEPOIS USE UM PANO MACIO OU PAPEL PARA SECÁ-LA.

LIMPEZA DA RESISTÊNCIA:

RETIRE A GAVETA E LIGUE A FRITADEIRA E LIMPE A RESISTÊNCIA QUANDO ESTIVER FRIA COM UMA TOALHA MOLHADA.

NUNCA MERGULHE O APARELHO DENTRO DE ÁGUA OU DE OUTRO LÍQUIDO

DADOS TÉCNICOS

220-240V ~ 50-60Hz 1450W.



Este produto está conforme as Directivas 2014/30/EU EMC, 2014/35/EU LVD, 2011/65/EU & 2015/863/EU ROHS.

GARANTIA

1. Em caso de falta de conformidade do produto com o contrato, o consumidor tem direito a que esta seja reposta sem encargos.

2. Entende-se por falta de conformidade qualquer defeito de origem ou fabrico do produto (defeito existente à data da entrega do bem).

3. Este produto tem uma garantia de 3 (três) anos, contados a partir da data da compra pelo consumidor, e apenas para defeitos de origem ou de fabrico.

4. O 3.º ano de garantia só é aplicável se o consumidor demonstrar que a falta de conformidade/defeito do produto existia à data da compra ou entrega do bem.

5. A presente garantia não abrange danos causados por utilização negligente, uso indevido, acidente, não cumprimento das instruções do fornecedor, modificação ou reparação não autorizada do aparelho, nem encargos com a manutenção e reparação do produto não decorrentes da aplicação da garantia.

6. A garantia só é válida se, aquando da denúncia da falta de conformidade do produto ao vendedor, o consumidor apresentar a fatura original da compra, devendo apresentar a caixa de origem e respetivos acessórios.

7. Para efeitos de utilização da presente garantia, o consumidor deverá entregar o produto no estabelecimento onde foi adquirido.

8. Em caso de reparação do produto, e decorrido que esteja o prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, contados da comunicação do vendedor ao consumidor para levantar o mesmo, sem que este assim proceda, o vendedor dará ao produto o destino que entender, sem que daí possa decorrer qualquer direito de indemnização ou compensação para o consumidor.

9. A presente garantia é gratuita e decorre automaticamente da compra do produto.

RECICLAGEM DO PRODUTO - MEIO AMBIENTE



Os resíduos de produtos elétricos não devem ser eliminados juntamente com outros resíduos domésticos. Por favor entregue-os no ecocentro municipal mais próximo sempre que exista, ou nos Pontos de Recolha específicos para o efeito, nos locais de venda. Consulte as autoridades locais ou o seu vendedor para obter aconselhamento sobre o encaminhamento do resíduo. Este resíduo pode apresentar um perigo para o meio ambiente.